



### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

**K 25** entfernt schnell und gründlich Verkrustungen, wie sie oft an Küchenherden, Grills und Dunstabzugshauben entstehen, selbst verkohlte und verrußte Rückstände werden entfernt. **K 25** ist im Rahmen der HACCP verwendbar.

**K 25** ist auch zur Espressomaschinenreinigung einsetzbar.

### **ANWENDUNG**

#### **Küchenherde und Backöfen, Grills u. Dunstabzugshauben usw.**

**K 25** wird zu einer 15 - 20 %igen Lösung verdünnt (150 ml - 200 ml auf 1 Liter Wasser). Kein heißes Wasser verwenden.

Den verdünnten **K 25** in eine Sprühkopfflasche einfüllen und auf die zu reinigende Fläche aufsprühen. Je nach Verschmutzungsgrad 3 - 30 Minuten einwirken lassen.

Anschließend mit einem Tuch, Küchenpapier oder mit einer Bürste mit mittelharten Borsten abtragen.

Mit Wasser abspülen und abtrocknen.

#### **Espressomaschinen**

Reinigung des Maschineninneren:

2 Teelöffel **K 25** in den Siebträger geben und in die Maschine einsetzen.

Die Espressomaschine für ca. 15 Sekunden einschalten. Dieser Vorgang sollte 5mal wiederholt werden.

Im Anschluss den Siebträger aus der Maschine holen und unter fließendem Wasser abwaschen.

Reinigung des Siebträgers:

Den Siebträger aus der Maschine nehmen und mit unverdünntem **K 25** auffüllen.

**K 25** ca. 30 Minuten einwirken lassen und dann unter fließendem Wasser abwaschen.

#### **Sicherheitshinweis:**

**K 25** unverdünnt hat eine ätzende Wirkung auf der Haut und den Schleimhäuten.

Bei zufälligem Hautkontakt, sofort mit Wasser abspülen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

### **EINSATZMÖGLICHKEITEN**

Gaststätten, Hotels

Heime, Krankenhäuser

Großküchen, Kantinen

Private Haushalte

### **VERPACKUNGSEINHEITEN**

Artikelnummer 286001

Flasche 750 ml

12 Stück im Karton